Manual Secad Cab SC1200_rev01.pdf 1 7/7/2014 2:21:59 PM

POSIÇÕES CORRETAS DE USO

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 metros	De 5 a 10 metros
Paralelo	2 x 1,0mm²	2 x 1,5mm²

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados segundo normas de alta qualidade. Se tiver algum problema com nosso produto, queira consultar a tabela a seguir. Você poderá rapidamente encontrar uma solução do problema. Se o problema não puder ser resolvido, leve o produto a uma assistência técnica autorizada Black&Decker

PROBLEMA	CAUSAS	0 QUE FAZER
O aparelho não funciona adequadamente	O aparelho foi ligado em tensão elétrica errada	Se o aparelho é 127V e foi ligado em 220V, contate a Assistência Têcnica Autorizada Black&Decker. Se o Aparelho é 220V e foi ligado em 127V, localize uma tomada 220V e ligue-o novamente.
	A tomada não está funcionando	Localize outra tomada e ligue novamente
Anormalidade na temperatura e/ou na velocidade do ar	Obstrução ou sujeira no acessório ou na grade traseira do secador	Desligue o aparelho da tomada, aguarde alguns minutos até seu total resfriamento e realize os procedimentos de limpeza descritos no manual.
O aparelho parou de funcionar enquanto secava ou modelava os cabelos	Houve superaquecimento interno do aparelho causado, por exemplo, pela obstrução da entrada ou saída do ar	Desligue o aparelho (posição 0) e aguarde alguns minutos até seu total resfriamento. Após este período, volte a utilizá-lo novamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA	TENSÃO ELÉTRICA	VELOCIDADES
1200 Watts	127 / 220V	2

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.
Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6- Produto exclusivo para uso doméstico.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker
4. Peças com desgaste natural
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo,
7. Utilizar a ferramenta para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.
8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). **O consumidor dever ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
ROD. BR 050 s/n km 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II
CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos
BLACK & DECKER.
Visite nosso site:

BLACK&DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Secador de Cabelos
SC1200 / TH-1

Leia estas instruções antes de usar o produto

MODELO SC1200/TH-1

ATENÇÃO: O SECADOR SAI DE FÁBRICA COM A CHAVE SELETORA DE TENSÃO ELÉTRICA EM 220V , ANTES DE LIGAR ,VERIFIQUE A TENSÃO ELÉTRICA CORRETA DA SUA RESIDÊNCIA.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, especialmente na presença de crianças, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

1. Leia atentamente todas as instruções antes de usar.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. Não é aconselháver a utilização deste aparelho por crianças.
4. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica está compatível com as especificações do produto e que o produto esteja desligado.
5. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
6. Quando o secador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando o secador estiver desligado.
7. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
8. Não use produto elétrico próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos.
9. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
10. Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
11. Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Não utilize o aparelho se o plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo elétrico, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
12. Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe.
13. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
14. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo, isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
15. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
16. Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.

⚠ Advertência:

17. Mantenha longe de água.
18. Não use o aparelho enquanto estiver no banho.
19. Não coloque ou armazene aparelho elétrico onde ele puder cair em pias ou banheiras.
20. Não coloque o aparelho onde puder respingar água.
21. Se um aparelho elétrico cair na água ou for molhado desconecte-o da tomada imediatamente. Não tente retirá-lo da água conectado à tomada.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, cabo elétrico, plugue danificado ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black & Decker.
   Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Para obter proteção adicional na instalação é aconselhável o uso, no circuito elétrico do banheiro, de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual não maior que 30mA (trinta mili ampéres). Peça aconselhamento ao seu instalador. Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico. Use uma corrente alternada (50/60Hz) somente com a tensão elétrica indicada pelo fabricante.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Não enrole o cabo elétrico em volta do aparelho.
2. Este produto é exclusivamente para uso doméstico. O uso indevido implica em perda de garantia.
3. Nunca mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou outro líquido.
4. Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho ou o coloque em superfícies macias, tais como camas ou sofás, onde o ar poderá ser bloqueado. Mantenha as aberturas de ar livres de plumas, cabelos ou semelhantes.
5. Nunca jogue ou insira qualquer objeto em nenhuma abertura do aparelho.
6. Não use o aparelho ao ar livre.
7. Não utilize extensões do cabo elétrico caso estas não estejam de acordo com as recomendações da Black&Decker. Ver “Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker”, neste manual.
8. Não direcione o ar quente nos olhos ou outras áreas sensíveis ao calor.
9. **Acessórios podem esquentar durante o uso. Deixe-os esfriar antes de manuseá-los.**
10. Não coloque o aparelho sob nenhuma superfície enquanto estiver ligado.
11. Enquanto o aparelho estiver ligado,mantenha seus cabelos longe da abertura traseira do mesmo.
12. **Quando o aparelho for usado em banheiros deve ser desconectado da tomada logo após o uso, pois a proximidade com água pode ser perigosa, mesmo estando o aparelho desligado.**
13. O ar concentrado direciona o fluxo correto para todos os tipos de modelagem. Use-o com uma escova e seque o cabelo por partes. Direcione o fluxo de ar para a raiz dos cabelos para obter uma modelagem homogênea, procurando não secar as pontas excessivamente.

DESCRIÇÕES GERAIS DO PRODUTO

1- Concentrador de ar
2- Regulador de velocidade de ar
   • N° 2-forte,
   • N° 1-Baixa e
   • N° 0-Desliga
3- Cabo Elétrico
4- Cabo Dobrável
5- Chave seletora de tensão elétrica
6- Argola para pendurar o produto.

ACESSÓRIOS

CONCENTRADOR DE AR FINO

Direciona melhor o fluxo de ar para a mecha que você deseja modelar. O bocal do concentrador mais estreito proporciona um desempenho profissional.

Fig. 01



1. Encaixe o concentrador no bocal do secador, girando-o até que fique firme (fig. 01).

2. Selecione a velocidade desejada.

GUIA DE CUIDADOS

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO PARA O USUÁRIO

Certifique-se que os dutos de entrada e saída estão livres de pó ou pluma para obter o desempenho adequado do aparelho. Visualmente não há necessidade de manutenção no seu secador, portanto não precisa lubrificá-lo. Desconecte sempre seu aparelho da tomada e deixe esfriar antes de limpá-lo. Use a escova do aspirador de pó ou uma pequena escova manual para retirar pó ou pluma acumulada no aparelho. O secador pode ser limpo também com um espanador ou pedaço de pano macio.
Dutos de ar bloqueados ou entupidos farão com que o secador super aqueça. Se o super-aquecimento ocorrer, um dispositivo de segurança automático desligará o secador para evitar danos ou acidentes pessoais. Se a corrente cair, desligue da tomada e deixe esfriar por 10 a 15 minutos antes de religar. Certifique-se que os dutos de ar estejam limpos.

PRECAUÇÃO

Nunca deixe o plugue ser puxado, torcido ou entortado. Nunca enrole o cabo elétrico em volta do aparelho. Danos poderão ocorrer na ponta de entrada do cabo elétrico no secador causando ruptura ou choque elétrico. Verifique se o cabo elétrico está intacto e sem danos. Pare imediatamente de usar se algum dano estiver visível, se o aparelho parar de funcionar ou se estiver operando intermitentemente. Se o cabo elétrico ou o próprio secador estiver danificado ou não funcionar adequadamente, devolva-o para ser consertado na rede autorizada Black&Decker. Este secador não vem com peças de reposição, podendo ocasionar a perda da garantia.

ARMAZENAGEM

Quando não estiver sendo usado, seu secador deve ser desligado da tomada e armazenado num lugar seguro, seco e fora do alcance de crianças. O cabo elétrico pode ser dobrado para economizar espaço na armazenagem e quando for usado para viajar. Não enrole o cabo elétrico em volta do secador. Deixe o cabo elétrico pendurado ou livre e reto no ponto de entrada do secador.

CUIDADO

Não utilize este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

DICAS COMO USAR SEU SECADOR

1. Para usar o produto por menos tempo e consumir menos energia, retire o excesso de umidade do cabelo com uma toalha, antes de utilizar o secador.

Fig. 01

2. Para uma secagem mais rápida, retire o concentrador (fig. 01).

3. Direcione o fluxo de ar no sentido da raiz para as pontas e conserve o secador em uma distância mínima de 10 cm do seu couro cabeludo.

Fig. 03



4. Indicamos para velocidade baixa do secador a utilização sem bocal.